



CARA MEMASANG FLAP

1. Pastikan ukuran ban dalam sudah sesuai dengan ukuran ban luar
2. Pastikan kondisi bagian dalam dari ban luar, bersih dan kering
3. Masukan ban dalam ke dalam ban luar dan pastikan tidak ada bagian ban dalam yang terlipat
4. Pompa ban dalam hingga membentuk donut untuk mencegah ban dalam terlipat
5. Pasang rim flap pada ban luar, pastikan posisi berada di tengah-tengah dari lebar mulut ban luar
6. Pasang velg (rim) pada ban luar dan pastikan rim flap terpasang dengan sempurna
7. Pasang ring side dan ring lock
8. Dan pompalah ban sesuai dengan ukuran tekanan yang disarankan pabrik,



Tahan Panas

Produk Ascendo Tube lebih tahan panas, karena terbuat dari material yang sudah teruji dari pemuaian udara (air expansion) dan gesekan udara dalam tube (friction)



Lentur

Ascendo tube memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga memiliki daya tahan yang lama



Kuat

Lebih kuat dan tahan lama saat digunakan karena lebih lentur serta terbuat dari kombinasi karet alami dan sintetis

PT. Ascendo Internasional

Jl. Palmerah Barat No.8
Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12210. Indonesia

021 - 5306869

Ascendo Tbr



PT. Ascendo Internasional,

sebuah perusahaan profesional yang berdedikasi dalam memproduksi ban berkualitas terbaik untuk produsen sepeda motor, truk, dan alat berat di seluruh dunia. Kami telah membangun reputasi yang solid atas produk-produk berkualitas tinggi kami, didukung oleh teknologi produksi terkini, dan dikelola dengan standar internasional yang ketat dalam sistem kontrol mutu. Dengan sertifikasi seperti SNI, ISO 9001:2015, European Chemical Compliance (REACH), dan lainnya, produk kami telah berhasil menembus pasar di Eropa, Amerika, dan berbagai belahan dunia.

Flap atau Marset Ban

Bericara tentang marset atau flap ban, sering kali komponen yang satu ini dipandang sebelah mata oleh pemilik dan pengguna kendaraan. Padahal, marset ban, yang juga disebut flap atau selendang ban ini sebenarnya merupakan komponen penting dalam dunia ban kendaraan. Fungsi utamanya tentu saja untuk melindungi ban dalam truk dari panas velg.



Flap Standard

SIZE	TYPE	QTY/SACK
7.00/7.50R15	Standard	20
7.00/7.50R16	Standard	20
7.50/8.25R16	Standard	20
8.25/9.00R20	Standard	10
10.00/11.00R20	Standard	10
11.00/12.00R20	Standard	10
12.00R24	Standard	10

Flap Metal Plate

SIZE	TYPE	QTY/SACK
750/825R16	Metal Plate	20
825R/900R20	Metal Plate	10
10.00/11.00R20	Metal Plate	10
11.00/12.00R20	Metal Plate	10
12.00R24	Metal Plate	10

Flap OTR Standard

SIZE	TYPE	QTY/SACK
1300/1400-24	Standard	8
1300/1400-25	Standard	5
1600-25	Standart	5
17.5-25	Standard	5
18.00-25	Standard	5
20.5-25	Standard	4
23.5-25	Standard	2

Flap OTR Metal Plate

SIZE	TYPE	QTY/SACK
1300/1400-24	Metal Plate	8
1300/1400-25	Metal Plate	5
1600-25	Metal Plate	5
17.5-25	Metal Plate	5
18.00-25	Metal Plate	5
20.5-25	Metal Plate	4
23.5-25	Metal Plate	2



Tipe Standard :
Tanpa Metal Plate,
digunakan untuk
kondisi tidak over load.



Tipe Metal Plate :
Dengan Metal Plate,
digunakan agar dapat
memberikan perlindungan
terhadap ban dalam
apabila dengan kondisi
over load.